

L'Aquilone

Via A. Racca, 13 – 12040 – Sanfrè (CN) – ITALY - Tel./Fax 0172/58248
<http://www.laquilone.com> - E-mail: info@laquilone.com

Candele decorative

Preparazione dello stampo

1. Riporre lo stampo sul piano di lavoro. Accertarsi che il piano sia perfettamente orizzontale, altrimenti la candela non avrà una base di appoggio precisa.
2. Inserire lo stoppino nel foro al fondo dello stampo.
3. Fissare lo stoppino in modo da farlo rimanere teso e perpendicolare al piano di lavoro.

Sciogliere la cera a bagnomaria

1. Estrarre la miscela di paraffina e stearina dalla confezione.
2. Riporla in una prima pentola pulita ed asciutta da non utilizzare in futuro per scopi alimentari.
3. Versare dell'acqua in una seconda pentola di diametro maggiore.
4. Inserire la pentola contenente la cera nella pentola contenente l'acqua. La quantità di acqua ideale contenuta nella pentola deve raggiungere 1/3 dell'altezza della prima pentola (quella contenente la cera).
5. Accendere il fornello e portare all'ebollizione l'acqua ed attendere che la cera sia completamente liquida.
6. Spegnerne il fornello, estrarre la pentola contenente la cera e aggiungere con essenze profumate e/o coloranti nella quantità desiderata.

Preparazione della candela

1. Versare lentamente nello stampo la cera con un mestolo.
2. Attendere che la candela si sia raffreddata e solidificata.
3. Nel caso la cera si sia rappresa troppo ed abbia formato fori alla base della candela riscaldare nuovamente la miscela di cera e riempire i vuoti formati.

Preparazione finale della candela

1. Attendere che la candela si sia completamente raffreddata e solidificata, il tempo necessario varia in funzione della dimensione della candela.
2. Sfilare la candela dallo stampo.

3. Refinire le eventuali imperfezioni formatesi sul fondo della candela utilizzando un taglierino.